


# SmallRig

## RM75

RGBWW Video Light



### Руководство по эксплуатации

Чтобы обеспечить безопасность и предотвратить повреждение изделия, перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции и сохраните данное руководство для последующего использования.

## Введение.

- Благодарим вас за покупку этого продукта simorr.

## Инструкции!

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- Избегайте попадания воды или влаги на осветитель, так как он не имеет пыле/влагозащиты.
- Не допускайте сильного механического воздействия по корпусу осветителя (ударов, падений).
- Не располагайте осветитель слишком близко к другим предметам, это может привести к его перегреву и выходу изделия из строя, возгоранию или другим повреждениям.
- Не смотрите на свет, излучаемый осветителем с близкого расстояния, это может привести к повреждению зрения.
- Не размещайте осветитель вблизи горючих или легковоспламеняющихся жидкостей, это может привести к возникновению пожара или задымлению.
- Обязательно выключайте осветитель, если он не используется.
- После длительного использования перед тем, как убрать осветитель в чехол дайте ему остыть. В противном случае это может привести к повреждению светодиодов.
- Не пытайтесь самостоятельно извлечь встроенный литиевый аккумулятор.
- Если осветитель не используется в течение длительного времени необходимо заряжать аккумулятор (примерно на 60% его емкости) не менее одного раза каждые 6 месяцев, чтобы продлить срок его службы.
- Осветитель является электронным оборудованием, поэтому его нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство или заменить встроенный аккумулятор. В случае необходимости обратитесь к продавцу или авторизованный сервис.

## Предполагаемое использование.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по продукту, особенно инструкции.

Пожалуйста, используйте или храните продукт в условиях, указанных в руководстве по эксплуатации.


Несоблюдение правил использования продукта или условий работы и хранения указанных в настоящем руководстве будет считаться использованием не по назначению.

## Основные возможности


SmallRig RM75 RGB Magnetic Smart LED Light – мощный и компактный источник света для фото и видео съемки. Поддерживает дистанционное управление всеми параметрами с помощью приложения, установленного на смартфон.

## Комплект поставки.


В комплект входят следующие предметы:




Осветитель  
RM75 RGB Magnetic  
Smart LED Light  
1 шт.



Рассеивающая  
насадка  
1 шт.




Кабель USB Type-C для  
зарядки.  
1 шт.



Инструкция по  
эксплуатации.  
1 шт.

## Расположение основных элементов и органов управления.




- ① OLED Дисплей.
- ② Колесо выбора/настройки параметров.
- ③ Переключатель Включения/Выключения.
- ④ USB Type-C- разъем для зарядки.
- ⑤ Световая панель.
- ⑥ Резьбовое крепление 1/4".

## Основные операции.

### 1. Зарядка аккумулятора.


Подсоедините к разъему ④ осветителя кабель USB Type-C (входит в комплект). Подключите кабель к соответствующему источнику питания. Во время зарядки на OLED-дисплее будет отображаться анимированный значок батареи, показывающий уровень заряда. После завершения зарядки значок батареи перестанет мигать и будет полностью заполнен.



- Осветитель поддерживает зарядку от сетевого блока питания DC5V, 2A / 9V, 2A или внешнего аккумулятора (Power Bank).
- Осветитель поддерживает быструю зарядку по протоколу USB-C PD.
- Во включенном состоянии зарядка аккумулятора идет медленно. Выключите осветитель для оптимальной зарядки.
- При слишком низком уровне заряда аккумулятора на OLED-дисплее будет мигать значок батареи.
- При слишком высокой температуре светодиодов максимальная яркость осветителя может быть автоматически снижена.

### 2. Выключение/включение



Сместите переключатель вправо или влево, чтобы включить или выключить осветитель.



### 3. Режим CCT.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд колесо управления ②, чтобы войти в системное меню осветителя. Вращая колесо управления ②, выберите режим «CCT». Нажмите колесо управления ②, чтобы включить режим «CCT».

Кратковременно нажимая колесо управления ② выберите параметр для регулировки – яркость «INT» или цветовая температура «CCT». Вращая колесо управления ②, установите необходимый уровень яркости (от 0 до 100%) или цветовую температуру (от 2500K до 8500K).




- Получите доступ к более точному управлению параметрами через мобильное приложение SmallGoGo.


### 4. Режим HSI.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд колесо управления ②, чтобы войти в системное меню осветителя. Вращая колесо управления ②, выберите режим «HSI». Нажмите колесо управления ②, чтобы включить режим «HSI».


Кратковременно нажимая колесо управления ② выберите параметр для регулировки – цветовой тон «HUE», насыщенность «SAT» или яркость «INT». Вращая колесо управления ②, установите необходимое значение цветового тона (от 0 до 360°), насыщенности (от 0 до 100%) или яркости (от 0 до 100%).




Режим HSI



Цветовой тон «HUE»




Насыщенность «SAT»



Яркость «INT»


## 5. Режим FX.




Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд колесо управления ②, чтобы войти в системное меню осветителя. Вращая колесо управления ②, выберите режим «FX». Нажмите колесо управления ②, чтобы включить режим «FX».

Вращая колесо управления ② выберите необходимый световой эффект: RGB, Папарацци, Вечеринка, Молния, Мерцающая лампа, Экран телевизора, Свеча, Случайный выбор, Фейерверк, Полицейская машина, Пожарная машина, Скорая помощь, Сварочный аппарат, SOS, Пульсация.

Кратковременно нажмите колесо управления ②, чтобы отрегулировать уровень яркости «INT». Вращая колесо управления ②, установите необходимое значение яркости (от 0 до 100%).



RGB




Папарацци



Вечеринка




Молния




Мерцающая лампа



Экран телевизора



Свеча



Случайный выбор



Фейерверк



Полицейская машина



Пожарная машина



Скорая помощь



Сварочный аппарат



SOS




Пульсация


## 6. Режим Bluetooth

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд колесо управления ②, чтобы войти в системное меню осветителя. Вращая колесо управления ②, выберите режим «BT». Нажмите колесо управления ②, чтобы перейти в меню «Bluetooth Reset».


Вращая колесо управления ②, выберите «YES» (ДА), и нажмите колесо управления ② если нужно сбросить сопряженные устройства (процесс сброса завершится в течение 5 секунд). Или выберите «NO» (НЕТ), чтобы вернуться в системное меню без сброса.



## 7. Установка рассеивающей насадки.



## 8. Использование магнитного крепления.



Не прикрепляйте осветитель используя магнитное крепление к каким-либо поверхностям с температурой выше 80°.

Обратите внимание на положение пальцев, чтобы не защемить их при соединении осветителей между собой.

Не храните осветитель вместе с банковскими картами, часами или другими предметами чувствительными к магнитному полю, чтобы исключить их повреждение.

## 9. Приложение SmallGoGo

Чтобы получить удобный доступ ко всем настройкам осветителя Вы можете загрузить приложение «SmallGoGo» для смартфона из App Store или Google Play Store.

Посетите сайт [www.smallgogo.com](http://www.smallgogo.com) для получения дополнительных сведений о том, как использовать приложение для управления осветительными приборами SmallRig.



Инструкция по использованию приложения SmallGoGo



Официальный сайт приложения SmallGoGo

## Технические характеристики:

Параметр	Значение
Цветовая температура	2500K – 8500K
Световой поток (максимальный)	1300lux (0.3m) 500lux (0.5m) 120lux (1m)
Мощность светодиодов	5 Вт
CRI	≥96
Емкость аккумулятора	3.7В 4000mAh (14.8Wh)
Время работы	3 часа при яркости 100%; 16 часов при яркости 1%
Размеры	99 × 67 × 18,3 мм
Вес	185 гр.

### Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на изделие составляет один год. Для осуществления гарантийного обслуживания обратитесь к продавцу или к представителям SmallRig на территории России.

Сохраняйте гарантийный талон, а также оригинал товарного и кассового чеков, выдаваемых при покупке в течение всего срока гарантии.

Проверьте правильное и чёткое заполнение всех пунктов гарантийного талона, наличие печати магазина и подписи продавца.

### Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные на территории РФ у официальных дилеров SmallRig/simorr.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность осветителя, упаковку, аксессуары, внешние повреждения, затраты на дорогу, потерю предполагаемого дохода и любой другой косвенный убыток, который может возникнуть в результате неисправности этого продукта.

3. В гарантийном ремонте может быть отказано в случаях:

- неправильного или не полного заполнения гарантийного талона, отсутствия печати магазина или подписи продавца, оригиналов документов, подтверждающих покупку;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- наличия механических повреждений;
- наличия случайных повреждений и дефектов, вызванных небрежной эксплуатацией, транспортировкой и хранением после покупки;
- наличия случайных повреждений и дефектов, вызванных стихийными бедствиями или суровыми климатическими или внешними условиями;
- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
- снятия или повреждения серийного номера продукта
- наличия любых дефектов, связанных с несоблюдением требований, указанных в инструкции по эксплуатации;
- наличия повреждений, вызванных попаданием в устройство воды, песка и других посторонних предметов.